

# Anleitung zur CHIP-MONTAGE



- 1) Schnürsenkel durch die Löcher im Chip führen
- 2) Schnürung binden

oder



- 1) Twistband unter dem Schnürsenkel durchführen
- 2) Twistband durch die Löcher im Chip führen
- 3) Twistband verdrehen

oder



- 1) Twistband unter dem Klettverschluss durchführen
- 2) Twistband durch die Löcher im Chip führen
- 3) Twistband verdrehen

## Chip zurückgeben!

sportservice  
hamburg<sup>gbr</sup>

**Kontakt**  
sportservice hamburg GbR  
Fon: +49 40 3296 1022  
info@sportservicehamburg.de

[www.sportservicehamburg.de](http://www.sportservicehamburg.de)